

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://vicont.nt-rt.ru/> || vtc@nt-rt.ru

Блок управления вибростендом ИВП-133М



Блок предназначен для автоматизации процесса поверки и калибровки вибропреобразователей, виброметров, вибродиагностических приборов и прочей аппаратуры, предназначенной для измерения и контроля уровня вибрации. В соответствии с нормативными документами, алгоритм поверки, аппаратуры (приборов) сводится к установке на вибростенде параметров контрольных точек из поверочной или калибровочной таблицы, и замера отклика контролируемого прибора. **Блок ИВП-133М** позволяет ввести параметры контрольных точек в долговременную, энергонезависимую память при этом, для перехода к любой из них потребуется только указать порядковый номер и нажать кнопку подтверждения. Управление блоком осуществляется с помощью 6-ти кнопок (выбор режимов) и энкодера (установка/задание значения), расположенных на передней панели.

Диапазон регулировки уровня СКЗ в зависимости от типа используемого вибростенда может быть изменен; предусмотрена возможность работы от внешнего генератора; обеспечена возможность задавать любой из линейных параметров вибрации (перемещение, скорость, ускорение) в удобных для пользователя величинах (амплитуда, СКЗ, размах) в заданной системе единиц (метрическая, дюймовая), при переключении между ними – происходит автоматический пересчет;

Технические характеристики	
количество устанавливаемых контрольных точек	до 60-ти
диапазон регулировки уровня СКЗ виброускорения	0,1...100 м/с ²
относительная погрешность установки уровня	± 1%
при запуске - плавное изменение уровня вибрации, время выхода на установленный режим	10...30 сек
частотный диапазон встроенного генератора	5...5000 Гц
погрешность установки не более	± 0,1 Гц
линейный выход по напряжению на внешний усилитель мощности:	
• максимальная амплитуда выходного напряжения	5В
• минимальное сопротивление нагрузки 1кОм;	1кОм
входное сопротивление	не менее 100 кОм
габаритные размеры	не более 200x150x60 мм
вес	не более – 0,5 кг
питание	+5В

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://vicont.nt-rt.ru/> || vtc@nt-rt.ru