



ВиКонт

**ВИБРОМЕТР
ВК-5М**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Виброметр ВК-5М



- Виброметр ВК-5М – предназначен для измерения в реальном масштабе времени амплитуды виброускорения, среднего квадратического значения (СКЗ) виброскорости и размаха виброперемещения.

- Имеет маркировку взрывозащиты "ExibIIBT6" ("1ExibIIBT6") и может применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ПУЭ.

- Управляется при помощи одного переключателя.

- Выносной датчик крепится на магнитный держатель. В комплект входит щуп. Возможно крепление на шпильке.

- Датчик защищен от перегрузок.

- Чехол для переноски, входящий в комплект,

создает дополнительные удобства при работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| • амплитуды виброускорения | 0,1÷100 м/с ² |
| • СКЗ виброскорости | 1,0 ÷ 70 мм/с |
| • размахов виброперемещений | 5-700 мкм |

Диапазон рабочих частот:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • при измерении виброускорений | 10÷1000 Гц |
| • при измерении виброскорости | 10÷1000 Гц |
| • при измерении виброперемещений | 10÷300 Гц |

Относительная погрешность на базовой частоте 45 Гц не

5%

хуже Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 20÷750 Гц

10%

не более: Спад АЧХ на частотах 10 Гц и 1000 Гц не более

3 дБ

Диапазоны рабочих температур:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| • для измерительного блока | 0 ÷ +50 °C |
| • для вибропреобразователя | -30 ÷ 250 ° |

Масса виброметра с вибропреобразователем (без чехла)

С 150

не более Габаритные размеры:

грамм

- измерительного блока

124 x 72 x

- вибропреобразователя

25 Ø 20 x 30



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93